

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - nismo odgovorni za pogreške u prijevodu.**

## VEBATEC DÜBEL - EXPRESS

**2-komponentno ljepilo visokih performansi za unutarnju upotrebu**

- Može se koristiti za sve građevinske materijale
- Izuzetno brzo stvrdnjavanje
- Za krovne, zidne i podne površine
- Premošćivanje jaza
- Može se lakirati i brusiti
- Može se istisnuti rukom

### **OPIS:**

VEBATEC – DÜBEL EXPRESS je a svestran proizvod. VEBATEC – DÜBEL EXPRESS se sastoji od jednog 2-komponentna smjesa za injekciju bez otapala Poliuretanska baza, koja se unosi u sam bunar tu se širi i vrlo brzo stvrdne. VEBATEC – KOLPI EXPRESS je pogodan za sidrenje Pričvršćivači, za punjenje i popravak izbušene rupe ili kao masa za popravak za drveni materijali. U stvrdnutoj masi može -slično u vijcima za drvo, ušicama, kukama ili slično, u Promjer od 2 do 6 mm, ušrafljen bez prethodnog bušenja htjeti. Prikladan je VEBATEC – DÜBEL EXPRESS izvrstan u sektoru obnove i renoviranja. Sadržaj uložka od 25 ml dovoljan je za cca 4 bušotine: promjer 10mm, dubina 50mm.

### **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

- Temperatura obrade: +10°C do +30°C
- Temperaturna otpornost: -10°C do +40°C
- Rok trajanja na sobnoj temperaturi: približno 1 minuta
- Stvrdnjavanje: Može se puniti nakon otprilike 2-5 minuta
- Vlačna čvrstoća ljepila: približno 5N/mm<sup>2</sup>
- Boja bež
- Rok trajanja: oko 12 mjeseci u neotvorenom stanju
- originalno pakiranje
- otvoren oko 2 mjeseca
- Čuvajte na hladnom, bez mraza i suhom

**OBLIK ISPORUKE:** Dvostruki uložak od 25 ml

### **VAŽNE UPUTE ZA OBRADU:**

**Priprema podloge:** Podloge moraju biti čiste, mora biti čvrsta i nosiva te bez ulja i masti. Upijajuće i brusne površine premazati temeljnim premazom

#### **Obrada za pričvršćivanje:**

1. Izbušite rupu i ispuhните ili predviđeno spajanje u skladu s tim pripremiti
2. Za perforirane cigle, komorne opeke, ravne građevinske materijale - Umetnite rukavac za sito ili tiple.
3. Skinite poklopac uložka, mlaznicu za miješanje staviti - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS stisnuti. Prvi cm mase koja izlazi odbaciti.
4. Sada masirajte u predviđenu izbušenu rupu, otvor ubrizgati
5. Nakon otprilike 2-5 minuta (na sobnoj temperaturi) zavrnite vijak uvrnuti direktno u stvrdnutu masu, Ili uvijte vijak u toplu.

#### **Obrada za popravak:**

Primjer: Poderani okovi, šarke, popravci drva.

1. Skinite poklopac uložka, mlaznicu za miješanje staviti - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS stisnuti. Prvi cm mase koja izlazi bacite dok se ne postigne optimalni omjer miješanja.
2. Neispravno područje s VEBATEC - DÜBEL EXPRESS napuniti.
3. Nakon otprilike 1 minute višak mase s a Uklonite nož ili alat za rezanje.
4. Nakon 2-5 minuta na sobnoj temperaturi, popravljeno područje otporno.

### **Upotreba – bez perforiranog rukavca za čvrste građevinske materijale**

1. Skinite poklopac uloška, mlaznicu za miješanje staviti - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS stisnuti. Prvi cm mase koja izlazi bacite dok se ne postigne optimalni omjer miješanja.
2. Ispunite rupu VEBATEC – DÜBEL EXPRESS
3. Zavrnite vijak u očvrсну masu.

### **Primjena – s perforiranim rukavom, za perforirane građevinske materijale i panelni građevinski materijali:**

1. Skinite poklopac uloška, mlaznicu za miješanje staviti - VEBATEC – DÜBEL EXPRESS stisnuti. Prvi cm mase koja izlazi bacite dok se ne postigne optimalni omjer miješanja.
2. Umetnite rukavac sita u otvor
3. Navlaka za sito u rupu sa VEBATEC ČELOM ispuniti EXPRESS.
4. Zavrnite vijak u očvrсну masu.

**SIGURNO UPOZORENJE:** Smola: Štetna kada Udahni. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Može izazvati preosjetljivost u kontaktu s kožom. Ne smije u ruke do kojih su došla djeca. Ne udisati paru. Na poslu nosite prikladne zaštitne rukavice i zaštitnu odjeću. U slučaju nezgode ili ako se ne osjećate dobro, odmah potražite liječničku pomoć (Prikaži naljepnicu) Odložite ovaj proizvod i njegov spremnik kao problem za odlaganje otpada. Sadrži: Difenilmetan diizocijanat, izomerni, homolozi, metilendifenil diizocijanat. Sadrži izocijanate Tvrdje: Štetno ako se proguta. Čuvati izvan dohvata djece. Na Ako se proguta, odmah potražite liječničku pomoć I Pokažite pakiranje ili etiketu.

**Sadrži: polipropilen glikol**

**NAPOMENA:** Naše primjeno-tehničke preporuke, na temelju našeg iskustva i prema našem najboljem saznanju, nisu obvezujući i ne predstavljaju ugovorni sporazum Pravni odnos i nema dodatnih obveza od strane Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti, nije sve moguće Provjerene kombinacije materijala i strukturni uvjeti htjeti. Stoga tražimo da se naši proizvodi testiraju na njihovu prikladnost namjeravanu upotrebu samostalno odgovornost da sami provjerite. Odgovornost za proizvod zadržava se u potpuno valjana.

05.2022